



[Deutsche Version](#)



[English version](#)



[Version française](#)



[Versión en español](#)



[Versione italiana](#)



[Nederlandse versie](#)



[Wersja polska](#)

DIE NEOLUX SKELETON

Die Neolux Skeleton ist eine Automatikuhr. Gut sichtbar bewegt sich unter dem Zifferblatt ein filigranes Konstrukt aus Schrauben, Rädchen und Federn, das nur durch mechanische Energie angetrieben wird und die Zeit anzeigt. Dieses Werk ist gut geschützt und benötigt kaum Pflege. Ein paar Dinge solltest du aber schon darüber wissen.

AUFZIEHEN UND EINSTELLEN

Die Neolux Skeleton wird durch deine Bewegungen beim Tragen mit Energie versorgt. Vor dem ersten Tragen oder wenn du sie längere Zeit nicht getragen hast, ziehe sie einfach auf. Drehe dazu die Krone vorsichtig im Uhrzeigersinn. Nach ca. 40 Umdrehungen ist die Uhr vollständig aufgezogen.


Um die Zeit einzustellen, ziehe die Krone in die Einstellposition heraus und drehe sie zur gewünschten Zeit. Passt alles? Dann drücke sie einfach wieder rein.

GANGRESERVE

Die Neolux Skeleton hat eine Gangreserve von bis zu 42 Stunden. So lange läuft sie also von ganz allein. Wenn du sie trägst, hält sie deine Bewegung auf Trab und du brauchst dich um nichts weiter zu kümmern. Wenn sie doch einmal stehen bleibt, kannst du sie ganz einfach wieder aufziehen.

ARMBÄNDER TAUSCHEN

Um das Band zu wechseln, schiebe den kleinen Hebel (Pin) im Band nach innen (1). Dadurch wird der Federsteg verkürzt, und du kannst das Band lösen (2). Um es wieder einzusetzen, halte den Hebel zur Seite gezogen, setze den Steg zwischen die Gehäusehörner und lasse den Hebel einrasten.



TECHNISCHE DATEN

Uhrwerk	Japanisches Automatikwerk Miyota 8N40
Gangreserve	42 Stunden
Gehäusegröße	42 mm
Gehäusehöhe	11,5 mm
Gehäusematerial	316L-Edelstahl mit verschraubtem Glasboden
Glas	Saphirgehärtetes Mineralglas
Wasserdichtigkeit	5 ATM

PFLEGEHINWEISE

316L Edelstahl und saphirgehärtetes Mineralglas halten die Uhr gut geschützt – starke Erschütterungen solltest du dem Werk trotzdem ersparen. Um eine falsche Bedienung zu vermeiden, lege die Uhr beim Aufziehen oder Verstellen lieber ab.

Wenn du die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht tragen willst, solltest du sie trotzdem hin und wieder einmal bewegen. Das hält das Automatikwerk auf Trab. Die Uhr ist bis 5 ATM wasserdicht und damit vor Spritzwasser gut geschützt. Vor dem Duschen oder Baden nimm sie aber bitte ab. Staub und leichte Verschmutzungen entfernst du am besten mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch.

GARANTIE

Für ab dem 25.04.2025 gekaufte Produkte gewährt die Lilienthal Lifestyle GmbH 3 Jahre Herstellergarantie weltweit ab Kaufdatum in Fällen von Material- und Herstellungsfehlern. Für vor dem 25.04.2025 gekaufte Produkte beläuft sich die Herstellergarantie auf 2 Jahre ab Kaufdatum. Diese Herstellergarantie wird unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt. Die Garantie bezieht sich auf die Funktionalität und einwandfreie Verarbeitung. Nicht durch die Garantie abgedeckt sind Verschleiß sowie Schäden, die durch Unfälle oder unsachgemäße Benutzung entstehen. Bei unseren Uhren sind überdies Probleme mit Batterien sowie Kratzer und Glasbruch von der Garantie ausgenommen. Innerhalb der Garantiefrist werden Fabrikationsmängel kostenlos von uns behoben.

KONTAKT

Kontaktformular

Lilienthal Lifestyle GmbH
Boxhagener Straße 78
10245 Berlin

www.lilienthal.berlin



WEEE-Reg.-Nr.
DE 24378860

THE NEOLUX SKELETON

The Neolux Skeleton is an automatic watch. Clearly visible under the dial, a filigree structure of screws, wheels, and springs moves, driven only by mechanical energy, indicating the time. This movement is well-protected and requires little maintenance. However, there are a few things you should know about it.

WINDING AND SETTING


The Neolux Skeleton is powered by your movements while wearing it. Before wearing it for the first time, or if you haven't worn it for a long time, simply wind it up. To do this, carefully turn the crown clockwise. After approximately 40 turns, the watch is fully wound. To set the time, pull the crown out to the setting position and turn it to the desired time. Is everything correct? Then just push it back in.

POWER RESERVE

The Neolux Skeleton has a power reserve of up to 42 hours. This means it runs entirely on its own for that long. When you wear it, your movement keeps it active, and you don't need to worry about anything else. If it does stop, you can easily wind it up again.

CHANGING STRAPS

To change the strap, push the small lever (pin) on the strap inwards (1). This shortens the spring bar, allowing you to release the strap (2). To reinsert it, keep the lever pulled to the side, set the spring bar between the lugs, and let the lever click into place.



TECHNICAL DATA

Movement	Japanese Automatic Movement Miyota 8N40
Power Reserve	42 hours
Case Size	42 mm
Case Height	11,5 mm
Case Material	316L stainless steel with screw-down exhibition case back
Crystal	Sapphire-hardened mineral crystal
Water Resistance	5 ATM

CARE INSTRUCTIONS

316L stainless steel and sapphire-hardened mineral crystal keep the watch well-protected – however, you should still spare the movement from strong shocks. To avoid incorrect operation, it's better to take off the watch when winding or adjusting it. If you don't plan to wear the watch for an extended period, you should still move it occasionally. This keeps the automatic movement active. The watch is water-resistant up to 5 ATM and is thus well-protected against splashing water. However, please take it off before showering or bathing. Dust and light dirt are best removed with a dry or slightly damp cloth.

WARRANTY

For products purchased on or after April 25, 2025, we provide a 3-year manufacturer's warranty worldwide from the date of purchase for material and manufacturing defects. For products purchased before April 25, 2025, the manufacturer's warranty is 2 years from the date of purchase. The warranty covers functionality and flawless craftsmanship. It does not cover wear and tear or damage caused by accidents or improper use. For our watches, battery issues, scratches, and glass breakage are also excluded from the warranty. Within the warranty period, manufacturing defects will be repaired free of charge. If something cannot be repaired, we offer a replacement with a comparable model. We do not assume liability for incidental or consequential damages.

CONTACT

[Contact form EU](#)

[Contact form UK](#)

Lilienthal Lifestyle GmbH
Boxhagener Straße 78
10245 Berlin

www.lilienthal.berlin/en

www.lilienthal.berlin/uk

[Contact form US/CA](#)

Zeitgeist Inc
3600 Horizon Dr
Suite 110
King of Prussia, PA 19406

<https://lilienthal-berlin.com/>



WEEE-Reg.-Nr.
DE 24378860

LA NEOLUX SKELETON

La Neolux Skeleton est une montre automatique. Bien visible sous le cadran, une construction filigrane de vis, de roues et de ressorts se déplace, animée uniquement par l'énergie mécanique, indiquant l'heure. Ce mouvement est bien protégé et nécessite peu d'entretien. Cependant, il y a quelques choses que vous devriez savoir à son sujet.

REMONTAGE ET RÉGLAGE


La Neolux Skeleton est alimentée en énergie par vos mouvements lorsque vous la portez. Avant de la porter pour la première fois, ou si vous ne l'avez pas portée pendant une longue période, remontez-la simplement. Pour ce faire, tournez délicatement la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Après environ 40 rotations, la montre est complètement remontée. Pour régler l'heure, tirez la couronne jusqu'à la position de réglage et tournez-la jusqu'à l'heure souhaitée. Tout est correct ? Alors, repoussez-la simplement.

RÉSERVE DE MARCHE

La Neolux Skeleton a une réserve de marche allant jusqu'à 42 heures. Elle fonctionne donc toute seule pendant cette durée. Lorsque vous la portez, votre mouvement la maintient active, et vous n'avez à vous soucier de rien d'autre. Si elle s'arrête, vous pouvez la remonter à nouveau très facilement.

CHANGEMENT DE BRACELETS

Pour changer le bracelet, poussez le petit levier (goupille) situé sur le bracelet vers l'intérieur (1). Cela raccourcit la barrette-ressort, vous permettant de libérer le bracelet (2). Pour le remettre en place, maintenez le levier tiré sur le côté, insérez la barrette-ressort entre les cornes du boîtier et laissez le levier s'enclencher.



DONNÉES TECHNIQUES

Mouvement	Mouvement Automatique Japonais Miyota 8N40
Taille du Boîtier	42 heures
Case Size	42 mm
Épaisseur du Boîtier	11,5 mm
Matériau du Boîtier	Aier inoxydable 316L avec fond en verre vissé
Verre	Verre minéral trempé saphir
Étanchéité	5 ATM

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'acier inoxydable 316L et le verre minéral trempé saphir protègent bien la montre – vous devriez cependant épargner au mouvement les chocs violents. Pour éviter une mauvaise manipulation, il est préférable de retirer la montre lors du remontage ou du réglage. Si vous ne prévoyez pas de porter la montre pendant une longue période, vous devriez quand même la bouger de temps en temps. Cela maintient le mouvement automatique actif. La montre est étanche jusqu'à 5 ATM et est donc bien protégée contre les éclaboussures. Cependant, veuillez l'enlever avant de vous doucher ou de vous baigner. La poussière et les légères salissures s'enlèvent de préférence avec un chiffon sec ou légèrement humide.

GARANTIE

Pour les produits achetés à partir du 25 avril 2025, Lilienthal Lifestyle GmbH accorde une garantie constructeur de 3 ans dans le monde entier à compter de la date d'achat, couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Pour les produits achetés avant le 25 avril 2025, la garantie constructeur est de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie concerne la fonctionnalité et la qualité de fabrication. Ne sont pas couverts l'usure normale ainsi que les dommages causés par des accidents ou une utilisation incorrecte. De plus, les problèmes de batteries, les rayures et la casse de verre ne sont pas couverts par la garantie pour nos montres. Pendant la période de garantie, les défauts de fabrication seront réparés gratuitement. Si quelque chose ne peut pas être réparé, nous proposons un remplacement par un modèle comparable. Nous excluons toute responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs.

CONTACT

Formulaire de contact

Lilienthal Lifestyle GmbH
Boxhagener Straße 78
10245 Berlin

fr.lilienthal.berlin



WEEE-Reg.-Nr.
DE 24378860

EL NEOLUX SKELETON

El Neolux Skeleton es un reloj automático. Claramente visible bajo la esfera, se mueve una estructura filigrana de tornillos, ruedas y resortes, impulsada únicamente por energía mecánica, que indica la hora. Este mecanismo está bien protegido y requiere poco mantenimiento. Sin embargo, hay algunas cosas que debes saber al respecto.

DAR CUERDA Y AJUSTAR




El Neolux Skeleton se alimenta de energía a través de tus movimientos mientras lo llevas puesto. Antes de usarlo por primera vez, o si no lo has usado durante mucho tiempo, simplemente dale cuerda. Para ello, gira la corona con cuidado en el sentido de las agujas del reloj. Después de aproximadamente 40 vueltas, el reloj estará completamente cargado. Para ajustar la hora, tira de la corona hasta la posición de ajuste y gírala hasta la hora deseada. ¿Todo está correcto? Entonces, simplemente empujla de nuevo hacia dentro.

RESERVA DE MARCHA

El Neolux Skeleton tiene una reserva de marcha de hasta 42 horas. Por lo tanto, funciona por sí solo durante ese tiempo. Cuando lo llevas puesto, tu movimiento lo mantiene activo, y no tienes que preocuparte por nada más. Si se detiene, puedes darle cuerda de nuevo fácilmente.

CAMBIO DE CORREAS

Para cambiar la correa, empuja la pequeña palanca (pasador) en la correa hacia adentro (1). Esto acorta el pasador de resorte, lo que te permite liberar la correa (2). Para volver a insertarla, mantén la palanca tirada hacia un lado, coloca el pasador de resorte entre las asas de la caja y deja que la palanca encaje en su lugar.



DATOS TÉCNICOS

Movimiento	Movimiento Automático Japonés Miyota 8N40
Reserva de Marcha	42 horas
Tamaño de la Caja	42 mm
Altura de la Caja	11,5 mm
Material de la Caja	Acero inoxidable 316L con fondo de cristal atornillado
Cristal	Cristal mineral endurecido con zafiro
Resistencia al Agua	5 ATM

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

El acero inoxidable 316L y el cristal mineral endurecido con zafiro mantienen el reloj bien protegido; sin embargo, debes evitar que el mecanismo sufra fuertes golpes. Para evitar un manejo incorrecto, es mejor quitarse el reloj al darle cuerda o ajustarlo. Si no vas a usar el reloj durante un período prolongado, de todos modos debes moverlo de vez en cuando. Esto mantiene activo el movimiento automático. El reloj es resistente al agua hasta 5 ATM y, por lo tanto, está bien protegido contra salpicaduras. Sin embargo, por favor, quítatelo antes de ducharte o bañarte. El polvo y la suciedad ligera se eliminan mejor con un paño seco o ligeramente húmedo.

GARANTÍA

Para los productos comprados a partir del 25 de abril de 2025, Lilienthal Lifestyle GmbH ofrece una garantía del fabricante de 3 años a nivel mundial a partir de la fecha de compra en caso de defectos de material o fabricación. Para los productos comprados antes del 25 de abril de 2025, la garantía del fabricante es de 2 años desde la fecha de compra. Esta garantía del fabricante se concede sin perjuicio de los derechos legales de garantía. La garantía se refiere a la funcionalidad y mano de obra impecable. No están cubiertos por la garantía el desgaste y los daños causados por accidentes o uso indebido. En el caso de los relojes, la garantía no cubre problemas relacionados con las baterías, arañazos y rotura del cristal. Durante el período de garantía, los defectos de fabricación serán reparados de forma gratuita por nosotros.

CONTACTO

Formulario de contacto

Lilienthal Lifestyle GmbH
Boxhagener Straße 78
10245 Berlin

<https://es.lilienthal.berlin/>



WEEE-Reg.-Nr.
DE 24378860

IL NEOLUX SKELETON

Il Neolux Skeleton è un orologio automatico. Ben visibile sotto il quadrante, si muove una costruzione in filigrana di viti, ruote e molle, azionata solo da energia meccanica, che indica l'ora. Questo movimento è ben protetto e richiede poca manutenzione. Tuttavia, ci sono alcune cose che dovresti sapere al riguardo.

CARICA E REGOLAZIONE




Il Neolux Skeleton viene alimentato dall'energia dei tuoi movimenti mentre lo indossi. Prima di indossarlo per la prima volta, o se non lo hai indossato per molto tempo, caricalo semplicemente. Per farlo, ruota delicatamente la corona in senso orario. Dopo circa 40 rotazioni, l'orologio è completamente carico. Per regolare l'ora, estraile la corona fino alla posizione di regolazione e ruotala fino all'ora desiderata. È tutto corretto? Allora, spingila semplicemente di nuovo all'interno.

RISERVA DI CARICA

Il Neolux Skeleton ha una riserva di carica fino a 42 ore. Quindi, funziona da solo per tutto questo tempo. Quando lo indossi, il tuo movimento lo mantiene attivo e non devi preoccuparti di nient'altro. Se dovesse fermarsi, puoi ricaricarlo di nuovo facilmente.

CAMBIO DEI CINTURINI

Per cambiare il cinturino, spingi la piccola leva (perno) sul cinturino verso l'interno (1). Questo accorcia la barretta a molla, permettendoti di sganciare il cinturino (2). Per reinserirlo, mantieni la leva tirata di lato, posiziona la barretta a molla tra le anse della cassa e lascia che la leva scatti in posizione.



DATI TECNICI

Movimento	Movimento Automatico Giapponese Miyota 8N40
Riserva di Carica	42 ore
Dimensione Cassa	42 mm
Altezza Cassa	11,5 mm
Materiale Cassa	Acciaio inossidabile 316L con fondello in vetro a vite
Vetro	Vetro minerale temprato al zaffiro
Impermeabilità	5 ATM

ISTRUZIONI PER LA CURA

L'acciaio inossidabile 316L e il vetro minerale temprato al zaffiro mantengono l'orologio ben protetto – tuttavia, dovresti comunque evitare che il movimento subisca forti urti. Per evitare un uso improprio, è meglio togliere l'orologio durante la carica o la regolazione. Se non hai intenzione di indossare l'orologio per un lungo periodo, dovresti comunque muoverlo di tanto in tanto. Questo mantiene attivo il movimento automatico. L'orologio è impermeabile fino a 5 ATM ed è quindi ben protetto dagli spruzzi d'acqua. Tuttavia, ti preghiamo di toglierlo prima di fare la doccia o il bagno. La polvere e lo sporco leggero si rimuovono meglio con un panno asciutto o leggermente umido.

GARANZIA

Per i prodotti acquistati a partire dal 25 aprile 2025, Lilienthal Lifestyle GmbH offre una garanzia del produttore di 3 anni valida in tutto il mondo a partire dalla data di acquisto, in caso di difetti di materiale o di fabbricazione. Per i prodotti acquistati prima del 25 aprile 2025, la garanzia del produttore è di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia del produttore viene concessa senza pregiudizio rispetto ai diritti legali di garanzia. La garanzia si riferisce alla funzionalità e alla lavorazione impeccabile. Non sono coperti dalla garanzia l'usura e i danni causati da incidenti o uso improprio. Nel caso degli orologi, la garanzia non copre problemi legati alle batterie, graffi e rottura del vetro. Entro il periodo di garanzia, i difetti di fabbricazione saranno riparati gratuitamente da noi.

CONTATTO

Modulo di contatto

Lilienthal Lifestyle GmbH
Boxhagener Straße 78
10245 Berlin

<https://it.lilienthal.berlin/>



WEEE-Reg.-Nr.
DE 24378860

DE NEOLUX SKELETON

De Neolux Skeleton is een automatisch horloge. Goed zichtbaar beweegt onder de wijzerplaat een filigraan constructie van schroeven, radertjes en veren, die alleen wordt aangedreven door mechanische energie en de tijd aangeeft. Dit uurwerk is goed beschermd en behoeft weinig onderhoud. Er zijn echter een paar dingen die je erover moet weten.

OPWINDEN EN INSTELLEN


De Neolux Skeleton wordt van energie voorzien door je bewegingen tijdens het dragen. Voordat je het voor de eerste keer draagt, of als je het lange tijd niet hebt gedragen, wind je het eenvoudig op. Draai hiervoor de kroon voorzichtig met de klok mee. Na ongeveer 40 omwentelingen is het horloge volledig opgewonden. Om de tijd in te stellen, trek je de kroon naar de instelpositie eruit en draai je deze naar de gewenste tijd. Klopt alles? Duw hem dan gewoon weer naar binnen.

GANGRESERVE

De Neolux Skeleton heeft een gangreserve van maximaal 42 uur. Zo lang loopt hij dus helemaal vanzelf. Wanneer je hem draagt, houdt je beweging hem actief en hoef je je nergens zorgen over te maken. Mocht hij toch een keer stilstaan, dan kun je hem heel gemakkelijk weer opwinden.

BANDEN WISSELEN

Om de band te verwisselen, duw je de kleine hendel (pin) in de band naar binnen (1). Hierdoor wordt de veerstift verkort, en kun je de band losmaken (2). Om hem weer te bevestigen, houd je de hendel opzij getrokken, plaats je de veerstift tussen de bandaanzetten van de kast en laat je de hendel vastklikken



TECHNISCHE GEGEVENS

Uurwerk	Japans Automatisch Uurwerk Miyota 8N40
Gangreserve	42 uur
Kastmaat	42 mm
Kastdikte	11,5 mm
Kastmateriaal	316L roestvrij staal met geschroefde glazen achterkant
Glas	Saffier gehard mineraalglas
Waterdichtheid	5 ATM

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

316L roestvrij staal en saffier gehard mineraalglas houden het horloge goed beschermd – sterke schokken moet je het uurwerk desondanks besparen. Om onjuiste bediening te voorkomen, is het beter om het horloge af te doen bij het opwinden of verstellen. Als je het horloge langere tijd niet wilt dragen, moet je het toch af en toe bewegen. Dit houdt het automatische uurwerk actief. Het horloge is waterdicht tot 5 ATM en is daarmee goed beschermd tegen spatwater. Doe het echter af voordat je gaat douchen of baden. Stof en lichte vervuilingen verwijder je het beste met een droge of licht bevochtigde doek.

GARANTIE

Voor producten die op of na 25 april 2025 zijn gekocht, biedt Lilienthal Lifestyle GmbH een wereldwijde fabrieksgarantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum voor materiaal- en fabricagefouten. Voor producten die vóór 25 april 2025 zijn gekocht, bedraagt de fabrieksgarantie 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie heeft betrekking op functionaliteit en vakmanschap. Slijtage en schade veroorzaakt door ongelukken of onjuist gebruik vallen niet onder de garantie. Voor onze horloges zijn batterijproblemen, krassen en glasbreuk ook uitgesloten van de garantie. Fabricagefouten worden binnen de garantieperiode kosteloos door ons hersteld. Als iets niet te repareren is, bieden we vervanging door een vergelijkbaar model aan. Wij zijn niet aansprakelijk voor neven- en gevolgschade.

CONTACT

Contactformular

Lilienthal Lifestyle GmbH
Boxhagener Straße 78
10245 Berlin

www.lilienthal.berlin



WEEE-Reg.-Nr.
DE 24378860

NEOLUX SKELETON

Neolux Skeleton to zegarek automatyczny. Pod tarczą, wyraźnie widoczna, porusza się filigranowa konstrukcja śrubek, kół zębatach i sprężyn, napędzana wyłącznie energią mechaniczną, która wskazuje czas. Ten mechanizm jest dobrze chroniony i wymaga niewielkiej pielęgnacji. Jest jednak kilka rzeczy, które powinieneś o nim wiedzieć.

NAKRĘCANIE I USTAWIANIE


Neolux Skeleton jest zasilany energią dzięki Twoim ruchom podczas noszenia. Przed pierwszym założeniem lub jeśli nie nosiłeś go przez dłuższy czas, po prostu go nakręć. Aby to zrobić, ostrożnie obróć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po około 40 obrotach zegarek jest w pełni nakręcony. Aby ustawić godzinę, wyciągnij koronkę do pozycji ustawiania i obróć ją do żądanej godziny. Wszystko się zgadza? Wtedy po prostu wciśnij ją z powrotem.

REZERWA CHODU

Neolux Skeleton ma rezerwę chodu do 42 godzin. Oznacza to, że działa sam przez tak długi czas. Kiedy go nosisz, Twój ruch utrzymuje go w aktywności i nie musisz się o nic martwić. Jeśli jednak się zatrzyma, możesz go z łatwością ponownie nakręcić.

WYMIANA PASKÓW

Aby zmienić pasek, wciśnij małą dźwignię (pin) w pasku do wewnątrz (1). Skraca to teleskop, co pozwala na zwolnienie paska (2). Aby włożyć go z powrotem, trzymaj dźwignię odciągniętą na bok, umieść teleskop między uszami koperty i pozwól dźwigni zaskoczyć.



DANE TECHNICZNE

Mechanizm	Japoński Mechanizm Automatyczny Miyota 8N40
Rezerwa Chodu	42 godziny
Rozmiar Koperty	42 mm
Wysokość Koperty	11,5 mm
Materiał Koperty	Stal nierdzewna 316L z zakręcanym szklanym dekle
Szkło	Szkło mineralne utwardzane szafirowo
Wodoszczelność	5 ATM

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

Stal nierdzewna 316L i szkło mineralne utwardzane szafirowo dobrze chronią zegarek – mimo to powinieneś oszczędzać mechanizm przed silnymi wstrząsami. Aby uniknąć nieprawidłowej obsługi, lepiej zdejmij zegarek podczas nakręcania lub regulacji. Jeśli nie zamierzasz nosić zegarka przez dłuższy czas, i tak powinieneś od czasu do czasu go poruszać. Utrzymuje to mechanizm automatyczny w aktywności. Zegarek jest wodoodporny do 5 ATM i dzięki temu jest dobrze chroniony przed zachlapaniem. Jednak proszę, zdejmij go przed prysznicem lub kąpielą. Kurz i lekkie zabrudzenia najlepiej usunąć suchą lub lekko zwilżoną szmatką.

GWARANCJA

W przypadku produktów zakupionych od 25 kwietnia 2025 r. firma Lilienthal Lifestyle GmbH udziela 3-letniej gwarancji producenta na całym świecie od daty zakupu w przypadku wad materiałowych i produkcyjnych. W przypadku produktów zakupionych przed 25 kwietnia 2025 r. gwarancja producenta wynosi 2 lata od daty zakupu. Gwarancja dotyczy funkcjonalności i bezbłędnej jakości wykonania. Nie obejmuje zużycia ani uszkodzeń wynikających z wypadków lub niewłaściwego użytkowania. W przypadku naszych zegarków z gwarancji wyłączone są również problemy z bateriami, zadrapania i uszkodzenia szkła. W okresie gwarancyjnym wady fabryczne zostaną przez nas bezpłatnie usunięte. Jeśli coś nie będzie możliwe do naprawy, zaoferujemy wymianę na porównywalny model. Odpowiedzialność za szkody pośrednie i następne jest wyłączona.

KONTAKT

Formularz kontaktowy

Lilienthal Lifestyle GmbH
Boxhagener Straße 78
10245 Berlin

www.lilienthal.berlin/pl



WEEE-Reg.-Nr.
DE 24378860